



Preprosto skupaj




REKI

EN 17191:2021
EN 14988:2017+A2:2024




OTROŠKI STOL 2v1


1.




2.




3.



4.



5.



6.













7.



8.







Spoštovani kupec,
Najlepša hvala za nakup MoMi REKI. Upamo, da kupljeni izdelek izpolnjuje vaša pričakovanja.

PROSIMO, UPOŠTEVAJTE:

Risbe in fotografije so zgolj informativne narave. Dejanski videz izdelka se lahko razlikuje od vizualizacije v priročniku.

POMEMBNO! NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.

OPOZORILO ZA HRANILNI STOLČEK:

- Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Vedno uporabljajte varnostni sistem.
- Nevarnost padca: Preprečite otroku, da bi plezal po izdelku.
- Izdelka ne uporabljajte, če niso vsi sestavni deli pravilno nameščeni in nastavljeni.
- Zavedajte se nevarnosti odprtega ognja in drugih virov močne toplote v bližini izdelka.
- Zavedajte se nevarnosti prevračanja, ko se otrok z nogami nasloni na mizo ali katero koli drugo konstrukcijo.
- Izdelka ne uporabljajte, dokler otrok ne more sedeti sam.
- Izdelka ne uporabljajte, če je kateri koli del zlomljen, strgan ali manjka.
- Med razstavljanjem in zlaganjem izdelka naj bodo otroci stran od njega, da se izognete poškodbam.
- Izdelek je namenjen otrokom, ki lahko sedijo sami, do 3. leta starosti oziroma z največjo težo 15 kg.
- Izdelka ne dvigujte ali premikajte, če je v njem otrok.

SEDEŽ ZA OTROKE OPOZORILO:

- Izdelka NE postavljajte v bližino okna, saj ga lahko otrok uporabi kot stopnico in povzroči, da pade skozi okno.
- Zavedajte se nevarnosti odprtega ognja in drugih virov močne vročine v bližini izdelka.
- Izdelka NE postavljajte v bližino okna, kjer bi lahko vrvice žaluzij ali zaves zadavile otroka.
- Vsi montažni elementi morajo biti vedno pravilno priviti.
- Sedeža ne uporabljajte, če je kateri koli del zlomljen, strgan ali manjka, in uporabljajte samo nadomestne dele, ki jih je odobril proizvajalec.

proizvajalec

Sistem za zadrževanje je treba odstraniti/skriti/pokriti, ko se izdelek uporablja kot sedež.

- Ta izdelek je namenjen otrokom, starim od 2 do 5 let, s težo do 20 kg, ki lahko sedijo samostojno.

KOMPONENTE::

1. Sedež
2. Zgornjekovinskenoge
3. Spodnjekovinskenoge
4. Plastične blazinice na nogah stola
5. Dvojni plastični pladenj
6. Naslonzanoge
7. Vijaki in matice
8. Dodatek: Igrača

SESTAVLJANJE IZDELKA:

1. Spodnje in zgornje kovinske noge povežite, dokler ne zaslišite klika. Noge in sedež povežite, dokler ne zaslišite klika. To pomeni, da so noge pravilno nameščene. 2. Naslonjalo za noge pritrdite na sprednje kovinske noge s priloženimi vijaki in maticami. 3. Potisnite plastični pladenj in ga pritrdite v izbrani položaj. Prepričajte se, da je pladenj pravilno nameščen. 4. Na vse 4 noge stola namestite plastične blazinice. Dotikati se morajo tal s celotno površino.

KAKO SPREMENITI STOL ZA HRANJENJE V NIZEK STOLČEK:

Odstranite spodnje noge stola in pustite samo zgornje. Z spodnjih nog odstranite plastične blazinice in jih pritrdite na zgornje. Prepričajte se, da so pravilno nameščene in da se s celotno površino dotikajo tal. Odstranite varnostne pasove, kot je prikazano na sliki 7, 8.

VZDRŽEVANJE IZDELKA:

- Stol lahko očistite s krpo, namočeno v topli milnici. Pustite, da se posuši.
- Pladenj lahko pomivate v pomivalnem stroju pri največ 50 °C.
- Redno preverjajte vse dele stola.

Hvala, ker ste prebrali priročnik. Prosimo, shranite ga za poznejšo uporabo.